



Istruzioni per un corretto utilizzo delle memorie Sony SxS

Le schede di memoria SxS sono robuste, affidabili ed hanno un elevato transfer rate. SxS è il media ideale per la post produzione, per i broadcasters, e per gli utilizzi professionali in cui le elevate velocità di scrittura e lettura sono importanti.

Per ridurre il rischio della perdita di dati è indispensabile che si seguano queste semplici istruzioni e raccomandazioni al fine di proteggere la memoria ed i dati in essa contenuti.

Le schede di memoria sono estremamente affidabili e garantite da Sony per 10 anni per consentirvi di lavorare in tranquillità.

Le memorie SxS pur essendo molto robuste, non sono indistruttibili, infatti, se utilizzate in modo scorretto oppure in condizioni estreme non possiamo più assicurarne il perfetto funzionamento. Inoltre, un utilizzo non conforme alle raccomandazioni d'uso non è coperto dalla garanzia.

Raccomandazioni per l'utilizzo e la conservazione

- Non tentare di smontare o modificare il presente supporto perché si potrebbero creare un incendio, prendere una scossa elettrica o arrecare danni al dispositivo.
- Se il supporto emette fumo o odori strani, se vi si versa liquido o si vi entra materiale estraneo, togliere immediatamente l'alimentazione e smettere di utilizzare il prodotto stesso.
- Il presente supporto è destinato ad essere utilizzato con un apparecchio elettronico. Non esporlo a elettricità statica.
- Non piegare, percuotere o scuotere il supporto; evitare che si bagni.
- Non toccare direttamente il terminale del supporto né lasciare che vi entri materia estranea.
- La formattazione del prodotto implica l'eliminazione dei dati presenti sul prodotto stesso.
- Nelle situazioni descritte di seguito i dati registrati potrebbero andare persi o essere danneggiati:
 - Se il supporto viene rimosso o l'alimentazione disattivata durante la formattazione, la lettura o la scrittura di dati.
 - Se il supporto viene utilizzato in ambienti soggetti a elettricità statica o disturbi elettrici.
- Non utilizzare o conservare il supporto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi non conformi alle condizioni di esercizio.
 - Dentro una macchina chiusa in estate, sotto la luce solare forte o diretta, vicino a un termosifone, ecc.
 - Luoghi umidi o corrosivi.
- Prima dell'uso, accertarsi che il supporto sia stato inserito nella giusta direzione.
- Prima di riporre o trasportare il supporto, metterlo nella custodia e chiuderla correttamente.
- È consigliabile eseguire una copia di backup dei dati importanti. Sony declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite dei dati registrati.
- Se l'interruttore della protezione da scrittura è posizionato su «WP», non è possibile registrare, modificare o eliminare i dati.
- Non utilizzare l'interruttore di protezione dalla scrittura mentre la memory card SxS è inserita in un computer. Diversamente, non è possibile modificare lo stato di protezione dalla scrittura, a seconda del sistema operativo del computer.
- Non applicare alcuna etichetta in luoghi diversi dallo spazio previsto per l'etichetta. Se si applica un'etichetta al supporto, accertarsi che non esca dalla posizione prevista. Non sovrapporre le etichette.
- Per formattare il supporto, utilizzare un prodotto compatibile con memory card SxS e dotato della funzione di formattazione. Se si sceglie di formattare il supporto tramite computer, non scegliere la formattazione standard del sistema operativo. (La formattazione o la cancellazione con la funzione del prodotto non cancella completamente i dati presenti sul supporto. Se si cede ad altri o si smaltisce il supporto, utilizzare un software di eliminazione dei dati disponibile sul mercato o distruggere il corpo fisico del supporto, sotto la propria responsabilità.)

Principali raccomandazioni d'uso



Inserisci le schede nella custodia rigida e chiudila saldamente quando devi riporle o trasportarle




Non piegare, urtare, scuotere fortemente o bagnare i supporti.



Non toccare direttamente i terminali della scheda o introdurvi corpi estranei.



Verifica che la direzione di inserimento sia corretta prima di utilizzare la scheda.



Applica l'etichetta solo nell'area dedicata a questo scopo. Non sovrapporre più etichette.



Non rimuovere la scheda o interrompere l'alimentazione durante la formattazione, l'eliminazione, la scrittura o la lettura dei dati



Effettua una copia di backup dei dati importanti.



Non utilizzare o riporre questo supporto nei luoghi seguenti:

Luoghi le cui condizioni non rientrano nell'intervallo d'uso suggerito.

Temperature di utilizzo : -25°C - +65°C

Temperature di conservazione : -40°C - +85°C



All'interno di un'auto chiusa durante i mesi estivi, esposta alla luce solare diretta/al calore/al riscaldamento, ecc.



In luoghi umidi o corrosivi.

Cosa faccio se ho problemi durante l'utilizzo della memoria SxS ?

Il Sony Media Customer Service offre gratuitamente un supporto tecnico e servizio di recupero dati di alto livello. Per avere accesso a questo servizio vogliate contattare il rappresentante locale di Sony Professional Media , oppure il vostro rivenditore o rental di Professional Media .

SONY